Vaatwasmachine inschakelen

1

2



3



Wassen

1



2



3



Vaatwasmachine uitschakelen en reinigen



Bovenste en onderste wasveld reinigen

Bovenste en onderste wasveldlager reinigen

Zout aanvullen

Reservoir met reinigingsmiddel vervangen

1

2



Reservoir naglansmiddel vervangen

1

2



Meer informatie: zie gebruiksaanwijzing
www.winterhalter.com/download-centre

Winterhalter Gastronom Nederland B.V. | Professionele vaatwassystemen
Muntstraat 22 | 4903 PA Osterhout | Tel. + 31 (0) 85 203 00 35 | info@winterhalter.nl | www.winterhalter.nl